

## INSTALACIÓN PARA VANOS (VENTANAS) PANEL TABIHAUS - FACHADAS Y MUROS

ORIENTACIÓN RECOMENDADA PARA PANELES INSTALADOS PARA GENERAR VANOS DE VENTANA EN FACHADAS CON ALTURA SUPERIOR A 2'60 M:

- LAS JUNTAS DEBERÁN SER ALTERNADAS EN TODOS LOS CASOS SIEMPRE QUE SE SUPERE LA ALTURA INDICADA (>2'60M)
- SE PRECISA DE INSTALACIÓN DE PERFILERÍA DE REFUERZO EN TODO EL PERÍMETRO DEL VANO
- EN EL CASO DE NO SEGUIR LAS INDICACIONES DE INSTALACIÓN SE PUEDEN PRODUCIR FISURAS

