

## SUELO INTERIOR SOBRE CIMENTACIÓN Y ARRANQUE DE MURO - PANEL TABIHAUS 1 PLACA 38 MM (8+30)

### APLICACIÓN:

- SUELO INTERIOR SOBRE CIMENTACIÓN (ZAPATA CORRIDA)
- PANEL TABIHAUS PARA ARRANQUE DE MURO EN EXTERIOR E INTERIOR
- REEMPLAZA LA SOLERA DE HORMIGÓN
- POLÍMERO TABIHAUS PARA SELLADO Y PEGADO EN TODOS LOS CASOS

### SOLUCIÓN DE TABIHAUS EN SUELO INTERIOR ZAPATA CORRIDA - BORDE

#### NOTA:

- PANEL 1 PLACA, EL XPS ABSORBE LA GRANULOMETRÍA E IRREGULARIDADES
- POLÍMERO TABIHAUS® PARA SELLADO
- SIN JUNTAS ENTRE PANELES, A TESTA  
(NO HAY DILATACIÓN TÉRMICA RELEVANTE EN INTERIOR)
- ZAPATA CORRIDA NECESARIA PARA LA TRANSMISIÓN DE CARGAS
- LÁMINA EPDM (según CTE DB-HS1) 15 cm EN LA CARA INTERIOR
- SEPARACIÓN DEL SUELO DE 2 mm PARA APLICACIÓN DE POLÍMERO TABIHAUS®  
EVITA LA PENETRACIÓN DE AGUA POR CAPILARIDAD
- NO PRECISA LÁMINA IMPERMEABILIZANTE BAJO EL PANEL
- REDUCCIÓN DE ESPESOR TOTAL DE SUELO
- ACABADO TOTALMENTE LISTO PARA RECIBIR PAVIMENTO INTERIOR

